

VIENA IERĪCE, DIVAS IESPĒJAS

TURBOhandy
by Cleansy



PWC-400



cleanSy
by ZEPHER

Stilīgs, jaudīgs, bezvada putekļu sūcējs, kas ļauj Jums iztīrīt putekļus un netīrumus visur! Turbohandy divi vienā sadalās divās daļās: Turbo sukā un atdalāmā Handy putekļu sūcējā. Viegls un vienmēr gatavs izmantošanai, Turbohandy divi vienā ir izcili piemērots gan plašu telpu uzkopšanai, gan nelielu netīrumu novēršanai. Tagad Jūs varat viegli iztīrīt pat grūti sasniedzamas vietas. Vieta virs istabu un virtuves skapjiem? Viena minūte - un putekļu tur vairs nav. Visi zirnēkļu tīkli un putekļi šķūnī vai garāžā? Jūsu bērni ir paēduši cepumus mašīnā? Nav tādu vietu, kuras Jūs nevarētu iztīrīt ar Turbohandy divi vienā Putekļusūcēju.

Atdalāms Handy putekļu sūcējs



Ar vienkāršo klikšķi Jūs iegūsiet daudzpusīgu, rokas bezvada putekļusūcēju kas ļaus Jums iztīrīt visus grūti sasniedzamus kaktiņus un citas vietas, kuras parastais putekļusūcējs nevar sasniegt! Jūsu gultas, dīvāni un krēsli, virtuves virsmas, aizkari, palodzes, grāmatu skapji un krēsli Jūsu mašīnā būs pilnīgi attīrīti no putekļiem un netīrumiem. To ir prieks izmantot, pateicoties tā vieglam svaram un ergonomiskam dizainam.

TURBO BIRSTE

Taisni stāvošā **Turbo birste** ļauj Jums tīrīt grīdas, paklājus un grīdsegas, stāvot Jums ērtā pozā.

Saliekamais rokturis ērtai uzglabāšanai.

Zepter statīva mehānisms ļauj Jums strādāt ar brīvām rokām.

Atdalāms Handy putekļu sūcējs ļauj Jums tīrīt putekļus jebkurā vietā.

Mazgājamais **Filtrs** nozīmē, ka vairs nav nepieciešamības pēc netīriem dārgiem putekļu maisiem.

Turbo birste.

TEHNISKIE DATI

Barošanas spriegums: 230-240V~ 50Hz

Izejas jauda: 15.6V DC 400mA

Neto svars: 3.4 kg

Izmēri: 113.50 x 16.00 x 27.00 (CM)



www.zepter-homecare.com

PIEDERUMI



Turbo birste, piekļūst dziļi paklājos un grīdsegās izkustinot netīrumus pirms to uzsūkšanas. Uz parketa un citām cietām grīdas virsmām turbo suka darbojas, kā amortizators un spodrina grīdu – rezultātā grīda ir ne tikai tīra bet arī mirdzoša.



Nav nesasniedzamu vietu! **Speciālā sprausla** ļauj Jums piekļūt par visgrūtāk sasniedzamiem stūriem.



Atkal gatavs izmantošanai Vienkārši atvienojiet Handy putekļu sūcēja daļu lai iztukšotu vakuuma kameru. Nav nepieciešamības pēc putekļu maisiem.



Mazgājamais mūžīgs filtrs

Filtri aiztur pārāk lielas putekļu un netīrumu daļiņas, kas var kaitēt vakuuma kamerai. Tie arī aiztur iesūktos putekļus, lai tie netiktu ārā.



Vairs nav jāmokās ar elektrības vadiem! Putekļusūcējs uzlādējas pie **Lādētāja** un vienmēr ir gatavs izmantošanai.



Vienmēr pilnīgi uzlādēts.